

Regały półkowe

UNIRACK, SUPER1

nr kat. 017250-017321, 017016-017057

Dane techniczne

Dla minimalnego zestawu regałów zagwarantowana jest nośność:

półki o szerokości	900 mm – 200 kg
półki o szerokości	1200 mm – 170 kg
półki o szerokości	1500 mm – 120 kg
rama regału	2000 kg

Przez minimalny zestaw rozumie się dwa słupki regału (3 ramy) i półki w słupku zestawione tak, że odległość pomiędzy półkami nie jest większa niż 500 mm, a spodnia półka znajduje się na wysokości maks. 200 mm od podłogi.

Podłoga, na którą stawiany jest regał, musi być równa i mieć wystarczającą nośność.



INSTRUKCJA MONTAŻU

Słupek regału tworzy zestaw dwóch ram regału i odpowiednia liczba półek. Półki tworzą dwa nośniki i jeden lub więcej paneli z półkami, wsuniętymi w rowki w nośnikach.

1. Stawiamy ramy regałów (dwa słupy połączone poprzeczkami).
2. Nośniki zawieszamy na perforacji słupków ramy – rys. 1.
3. Wkładamy panel półki w rowki górnej strony nośnika – rys. 2.



rys. 1



rys. 2

Półka rynnowa – rys. 3

1. Tylny nośnik instalujemy o jeden stopień wyżej niż przedni.
2. Panele rynnowe instalujemy w rowki nośnika
3. Rozdzielające blachy wsuwamy od góry w przygotowane miejsca w panelach rynnowych i zabezpieczamy.

Barierki półki – rys. 4

1. Instalujemy półki – nie zabezpieczamy nośnika
2. Instalujemy przedni i tylny front barierki, zabezpieczamy haczykiem
3. Blachy rozdzielające wsuwamy od góry w przygotowane miejsca barierki

Uchwyt na etykietę - rys. 5

1. Podwieszamy na nośnik półki



rys. 3



rys. 4



rys. 5

Zasady bezpiecznej obsługi regału

Regały UNIRACK przeznaczone są do obsługi ręcznej, nie mogą być załadowywane wózkiem podnośnikowym.

Obsługiwać regał może wyłącznie osoba do tego przeznaczona i zaznajomiona z zasadami obsługi.

Regały mogą być obciążane maksymalnie do wartości maks. dopuszczalnego obciążenia. Przekraczanie tych wartości zarówno dla maks. dopuszczalnego obciążenia półek jak i dla maks. dopuszczalnego obciążenia słupka regału jest surowo zabronione.

Wkładać materiał można wyłącznie na regały, które są w dobrym stanie technicznym. Nie wolno załadowywać regałów, których jeden element konstrukcyjny jest uszkodzony. Jeśli nastąpi uszkodzenie regału, konieczne jest, o ile pozwala na to stan techniczny regału, jego przynajmniej częściowe rozładowanie. W czasie istnienia wady regał musi być wyraźnie oznakowany by zapobiec jego załadunkowi przez inną osobę.

Nośniki półek zawieszone na ramach regału muszą być zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem.

Można zmieniać wysokość regału tylko w taki sposób, bo wolna przestrzeń nie przekroczyła 600 mm.

Eliminować półki w słupku regału można tylko wówczas, jeśli w słupku pozostaną przynajmniej trzy półki. Przy zwiększaniu liczby półek należy pamiętać o maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu słupka.

Zabrania się wchodzenia na regał i chodzenia po nim oraz wszelkie przemieszczanie się po konstrukcji regału.