

Nr kat. 028024-028026

Instrukcja instalacji i obsługi zegara sterowanego sygnałem radiowym

**Model 3218.R.28, 3218.R.40, 152.R.25, 152.R.30, 152.R.40,
3711.R.30, 3711.R.40**

zastosowany mechanizm HECHINGER

- 1.** Wyjmujemy szpilkę blokującą wskazówki na 12.00.
- 2.** Wkładamy do urządzenia baterię typ LR 6 (AA), sprawdzamy ustawienie biegunów.
- 3.** Po kilku sekundach zegar zacznie odbierać sygnał radiowy. Wskazówki poruszają się z połowiczną prędkością.
- 4.** Po odebraniu i sprawdzeniu wszystkich danych czasowych zegar automatycznie ustawi się, poprzez szybkie przesunięcie, na właściwy czas. Przy dobrym, nie zakłócanym odbiorze zegar ustawi się w ciągu 5 minut. Jeśli odbiór sygnału DCF jest zakłócany i zegar nie ustawi się w ciągu 10 minut, wówczas zatrzyma się na godzinie 12.00. Kolejne próby odbioru sygnału DCF zegar wykonuje zawsze co godzinę.

UWAGA

Jeśli zegar nie ustawi się na właściwy czas w ciągu 2 godzin, wyjmujemy baterię i po kilku minutach powtarzamy ustawienie od punktu 2.

W żadnym wypadku nie otwieramy zegara i nie obracamy wskazówkami, uszkodzimy w ten sposób mechanizm zegara.

Zmiana na czas letni i z powrotem przebiega automatycznie.

Możliwe źródła zakłóceń sygnału DCF

- metalowe obłożenia budynków i pomieszczeń, metalowe elementy budowlane (nośniki, armatury, dachy)
- grube ściany i izolacje, pomieszczenia w suterrenach i piwnicach
- zakłócenia atmosferyczne, burze
- odbiorniki prądu bez systemu antyzakłóceńowego
- telewizory i komputery umieszczone w pobliżu zegara