

Nr kat. 028027

Instrukcja instalowania i obsługi zegara sterowanego sygnałem radiowym

model 3218.R.28, 3218.R.40, 152.R.25, 152.R.30,
152.R.40, 3711.R.30, 3711.R.40

zastosowany mechanizm: HECHINGER



www.manutan.cz

www.manutan.hu

www.manutan.pl

www.manutan.sk



All you need. With love.

1. Wyjmujemy szpilkę mocującą wskazówki w pozycji 12:00.
2. Wkładamy baterię typ 6 (AA) właściwie układając bieguny.
3. Po kilku sekundach zegar zacznie odbierać sygnał radiowy. Wskazówki poruszają się z połowiczną prędkością.
4. Po przyjęciu i sprawdzeniu wszystkich danych czasowych zegar automatycznie ustawi się na właściwy czas. W wypadku dobrego, nie zakłóconego odbioru zegar ustawi się w ciągu 5 minut. Jeśli odbiór sygnału radiowego DCF jest zakłócony i zegar nie ustawi się w ciągu 10 minut, zatrzyma się w pozycji na godzinie 12:00. Kolejne próby odbioru sygnału radiowego DCF zegar powtarza co godzinę.

UWAGA

Jeśli zegar nie ustawi się na właściwy czas w ciągu 2 godzin, trzeba wyjąć baterię, po 5 minutach powtarzamy ustawienie, zaczynając od punktu 2.

W żadnym wypadku nie wolno otwierać zegara ani **obrać** wskazówek, mechanizm zegara zostanie przez to uszkodzony.

Możliwe źródła zakłóceń sygnału radiowego DCF

- metalowe obłożenia budynków i pomieszczeń, metalowe elementy budowlane (nośniki, armatury, dachy)
- grube ściany, miejsca w suterrenach i magazynach
- zjawiska atmosferyczne, burze
- urządzenia elektryczne bez funkcji antyzakłóceńowej
- telewizory i komputery umieszczone w pobliżu zegara

GWARANCJA

Prawo do reklamacji ustaje w wypadku zdjęcia obudowy zegara, poruszania wskazówkami lub manipulowania mechanizmem zegarowym. Producent nie gwarantuje właściwej pracy zegara we wszystkich miejscach (patrz możliwe źródła zakłóceń odbioru sygnału radiowego DCF). Właściwa praca zegara sprawdzona jest dla typowych warunkach i ewentualne niefunkcjonowanie czy zawadność zegara w warunkach specyficznych nie może stanowić podstawy reklamacji.