

Instrukcja obsługi Optimo Steel 2000/5000

043180

Zasilanie

Baterie alkaliczne 4 x 1,5V Micro AAA

Zasilacz WEDO podłączyć do gniazda znajdującego się w tylnej części wagi. Wtyczkę zasilacza podłączyć do gniazda sieci elektrycznej.

Ustawianie wagi

Aby otrzymać prawidłowe wskazania ważenia należy ustawić wagę na płaskim podłożu. Należy unikać stawiania wagi na niestabilnym podłożu, w wilgotnych oraz zakurzonych pomieszczeniach, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz unikać temperatur poniżej 10° C oraz powyżej 30° C.

Przyciski funkcji

HOLD



Memory



On/Off/Tare



Uruchomienie

On/Off/Tare



Wcisnąć przycisk, na wyświetlaczu pojawi się

-888888

Poczekać dopóki nie zostanie wyświetlone

0.

Wyłączanie wagi

On/Off/Tare



Przycisk wcisnąć waga wyłącza się. Czas ten został ustawiony specjalnie aby zapobiegać przypadkowemu wyłączeniu wagi.

Wskazówka: Podczas pracy na bateriach, gdy waga przez około 60 sekund nie będzie używana nastąpi jej samoczynne wyłączenie.

Sumowanie masy

Memory



Wagę wyłączyć. Położyć na wadze pojemnik - na wyświetlacz pojawia się jego masa.




Wcisnąć przycisk **Speicher/Memory** - na wyświetlacz pojawi się

Przedmiot A włożyć do pojemnika. Wyświetlacz wskazuje masę przedmiotu A.

Wcisnąć przycisk **Speicher/Memory** wyświetlacz wskazuje łączną masę pojemnika i przedmiotu A.

Wcisnąć ponownie przycisk **Speicher/Memory** -



na wyświetlaczu pokaże się

Włożyć dodatkowo do pojemnika przedmiot B. Wyświetlacz wskazuje masę przedmiotu B.

Wcisnąć przycisk **Speicher/Memory** wyświetlacz wskazuje łączną masę pojemnika i przedmiotów.

Powtarzanie czynności możliwe jest aż do uzyskania maksymalnej dopuszczanej masy (masa pojemnika i masa ważonych przedmiotów).

Uwaga: Po zdjęciu pojemnika z przedmiotami waga jest natychmiast gotowa do kolejnego ważenia.

Funkcja tary

On/Off/Tare



Wagę wyłączyć. Położyć na wadze pojemnik.



Wyłączyć wagę - wyświetlacz wskazuje

Przedmiot A włożyć do pojemnika. Wyświetlacz wskaże masę przedmiotu A.



Wcisnąć przycisk - wyświetlacz wskazuje

Włożyć dodatkowo do pojemnika przedmiot B. Wyświetlacz wskaże masę przedmiotu B.



Wcisnąć ponownie przycisk - wyświetlacz wskazuje

Powtarzanie czynności możliwe jest aż do uzyskania maksymalnej dopuszczanej masy.

Uwaga: Po zdjęciu z wagi pojemnika z przedmiotami wyświetlacz będzie



wskazywał masę ujemną

Aby kontynuować ważenie należy wcisnąć przycisk.



Na wyświetlaczu pojawi się

HOLD Function

Hold



Przy ważeniu dużych paczek używać tastę: Hold

Wagę włączyć przyciskiem: On/ Off Tara




Wcisnąć Hold tastę, na wyświetlaczu pokaże się: Og




Przy ważeniu dużej paczki poczekać około 5 sekund na włączenie wagi.

Na wyświetlaczu pokaże się: waga ważonej paczki



Po ważeniu paczkę zdjąć, waga ważonej paczki będzie jeszcze około 12 sekund wyświetlona na wyświetlaczu.


Usterki



Wyczerpana bateria



Przekroczona dopuszczona masa



Niedociążenie, Wagę wyłączyć i włączyć ponownie

Gwarancja

Na wagę Optimo udzielamy 3 letniej gwarancji. Gwarancja obejmuje ewentualne usterki wynikające z wad materiałowych bądź produkcyjnych. W przypadku stwierdzenia usterki należy zwrócić się do sprzedawcy (jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu lub podobnym). Proszę nie zapomnieć dołączyć kopii dowodu zakupu z widniejącą na nim datą sprzedaży. Gwarancja wygasa w przypadku gdy waga była używana w niewłaściwy sposób, np. nie wolno stosować baterii, które nie posiadają zabezpieczenia przed wylaniem, nie wolno również demontować wagi. Produkowane obecnie meble są powlekane różnymi lakierami oraz konserwowane wieloma środkami chemicznymi. Niektóre z tych środków mogą reagować chemicznie ze stópkami wagi i pozostawiać na meblach trudne do usunięcia ślady. Za takie szkody nie ponosimy odpowiedzialności. Zaleca się stosowanie podkładek antypoślizgowych.

Dane techniczne

Udźwig:	2000 g / 5000 g
Dokładność:	1 g
Zasilanie:	baterie alkaliczne 4 x 1,5V AAA
Masa:	707 g
Wymiary:	245 x 186 x 40 mm
Talerz:	160 x 165 mm
Prod. No.:	48 2154 / 48 5154



Deklaracja zgodności: Urządzenie spełnia wymagania przepisów EMC (2004/108).

Uwaga: Fale elektromagnetyczne emitowane przez urządzenia np. radiowe mogą mieć wpływ na wskazania wyświetlacza. Gdy waga była pod wpływem działania takich fal może być oczywiście nadal użytkowana. W niektórych przypadkach wymagać będzie wyłączenia i ponownego włączenia.