

Instrukcja obsługi Optimo 2000/5000

043181



Zasilanie

Baterie alkaliczne 4 x 1,5V Micro AAA

Zasilacz WEDO podłączyć do gniazda znajdującego się w tylnej części wagi. Wtyczkę zasilacza podłączyć do gniazda sieci elektrycznej.

Ustawianie wagi

Aby otrzymać prawidłowe wskazania ważenia należy ustawić wagę na płaskim podłożu. Należy unikać stawiania wagi na niestabilnym podłożu, w wilgotnych oraz zakurzonych pomieszczeniach, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz unikać temperatur poniżej 10° C oraz powyżej 30° C.

Przyciski funkcji

g/ml

On/Off/Tare



Przycisk "Shift"

g = gram, ml = mililitr (woda)

Uwaga: Podziałka ml odnosi się tylko do wagi wody.

1000ml = ok. 1000g. Do wagi innych płynów należy wziąć pod uwagę indywidualną gęstość właściwą.

Uruchomienie

On/Off/Tare



Wcisnąć przycisk, na wyświetlaczu pojawi się



Poczekać dopóki nie zostanie wyświetlone



Wyłączanie wagi

On/Off/Tare



Przycisk wcisnąć waga wyłącza się. Czas ten został ustawiony specjalnie aby zapobiegać przypadkowemu wyłączeniu wagi.

Wskazówka: Podczas pracy na bateriach, gdy waga przez około 60 sekund nie będzie używana nastąpi jej samoczynne wyłączenie.

Funkcja tary

On/Off/Tare



Wagę wyłączyć. Położyć na wadze pojemnik.

Wyłączyć wagę - wyświetlacz wskazuje

0 g

Przedmiot A włożyć do pojemnika. Wyświetlacz wskaże masę przedmiotu A.

Wcisnąć przycisk - wyświetlacz wskazuje

0 g

Włożyć dodatkowo do pojemnika przedmiot B. Wyświetlacz wskaże masę przedmiotu B.

Wcisnąć ponownie przycisk - wyświetlacz wskazuje

0 g

Powtarzanie czynności możliwe jest aż do uzyskania maksymalnej dopuszczonej masy.

Uwaga: Po zdjęciu z wagi pojemnika z przedmiotami wyświetlacz będzie

wskazywał masę ujemną

-XXXX g

Aby kontynuować ważenie należy wcisnąć przycisk.

Na wyświetlaczu pojawi się

0 g

Usterki

Lo

Wyczerpana bateria

Err

Przekroczona dopuszczona masa

-XXXX▶

Niedociążenie, Wagę wyłączyć i włączyć ponownie

UnSt

Prosimy ustawiać wagę na twardym podłożu

Gwarancja

Na wagę Easy 2000 udzielamy 3 letniej gwarancji. Gwarancja obejmuje ewentualne usterki wynikające z wad materiałowych bądź produkcyjnych. W przypadku stwierdzenia usterki należy zwrócić się do sprzedawcy (jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu lub podobnym). Proszę nie zapomnieć dołączyć kopii dowodu zakupu z widniejącą na nim datą sprzedaży. Gwarancja wygasa w przypadku gdy waga była używana w niewłaściwy sposób, np. nie wolno stosować baterii, które nie posiadają zabezpieczenia przed wylaniem, nie wolno również demontować wagi. Produkowane obecnie meble są powlekane różnymi lakierami oraz konserwowane wieloma środkami chemicznymi. Niektóre z tych środków mogą reagować chemicznie ze stópkami wagi i pozostawiać na meblach trudne do usunięcia ślady. Za takie szkody nie ponosimy odpowiedzialności. Zaleca się stosowanie podkładek antypoślizgowych.

Dane techniczne

Optimo

Udźwig:	2000 g / 5000 g
Dokładność:	1 g
Zasilanie:	baterie alkaliczne 4 x 1,5V AAA
Masa:	515 g
Wymiary:	165 x 230 x 40 mm
Talerz:	150 x 130 mm
Prod. No.:	482001 / 485001



Deklaracja zgodności: Urządzenie spełnia wymagania przepisów 89/336/CEE.

Uwaga: Fale elektromagnetyczne emitowane przez urządzenia np. radiowe mogą mieć wpływ na wskazania wyświetlacza. Gdy waga była pod wpływem działania takich fal może być oczywiście nadal użytkowana. W niektórych przypadkach wymagać będzie wyłączenia i ponownego włączenia.