



www.manutan.cz

www.manutan.hu

www.manutan.pl

All you need. With Love. www.manutan.sk

043190, 043191

WEDO PAKET 50/20



Zasilanie

Przez Zasilacz WEDO 9V ① lub baterie 6 x 1,5 V ②.

① Zasilacz WEDO podłączyć do gniazda znajdującego się w tylnej części wagi.

Wtyczkę zasilacza podłączyć do gniazda sieci elektrycznej.

② Wymiana zużytych baterii lub zakładanie nowych

- odwrócić wagę

- otworzyć schowek na baterie i zamontować baterie we właściwy sposób

Ustawianie wagi

Aby otrzymać prawidłowe wskazania ważenia, należy ustawić wagę na płaskim podłożu. Należy unikać stawiania wagi na niestabilnym podłożu, w wilgotnych oraz zakurzonych pomieszczeniach, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz unikać temperatur poniżej 10°C oraz powyżej 30°C.

Uruchomienie

An
On

Wcisnąć przycisk, na wyświetlaczu pojawi się



Począekać dopóki nie zostanie wys'wietlone



Wyłączanie wagi

Aus
Off

Przycisk wcisnąć - waga wyłącza się.

Sumowanie masy

Speicher
Memory

Wagę wyłączyć. Położyć na wadze pojemnik - na wyświetlacz pojawia się jego masa.



Wcisnąć przycisk **Speicher/Memory** - na wyświetlacz pojawi się ..

Przedmiot **A** włożyć do pojemnika. Wyświetlacz wskazuje masę przedmiotu **A**.

Wcisnąć przycisk **Speicher/Memory** wys'wietlacz wskazuje łączną masę pojemnika i przedmiotu **A**.

Wcisnąć ponownie przycisk **Speicher/Memory** -



na wyświetlacz pokaże się

Włożyć dodatkowo do pojemnika przedmiot **B**. Wys'wietlacz wskazuje masę przedmiotu **B**.

Wcisnąć przycisk **Speicher/Memory** wys'wietlacz wskazuje łączną masę pojemnika i przedmiotów. Powtarzanie czynności możliwe jest aż do uzyskania maksymalnej dopuszczanej masy (masa pojemnika i masa ważonych przedmiotów).

Uwaga: Po zdjęciu pojemnika z przedmiotami waga jest natychmiast gotowa do kolejnego ważenia.

Funkcja tary

Tara
Tare

Na wadze położyć pusty pojemnik - wyświetlacz pokazuje jego masę.

0.000

Wcisnąć przycisk Tara/Tare - wyświetlacz wskazuje

Przedmiot A włożyć do pojemnika. Wyświetlacz wskazuje masę przedmiotu A.

0.000

Wcisnąć przycisk Tara/Tare - wyświetlacz wskazuje

Włożyć dodatkowo do pojemnika przedmiot B. Wyświetlacz wskazuje masę przedmiotu B.

0.000

Wcisnąć ponownie przycisk Tara/Tare - wyświetlacz wskazuje

Powtarzanie czynności możliwe jest aż do uzyskania maksymalnej dopuszczanej masy.

Uwaga: Po zdjęciu pojemnika z przedmiotami z wagi wyświetlacz będzie

XX.XXX

skazywał ujemną masę ważonego przedmiotu i pojemnika

Wcisnąć przycisk Tara/Tare aby kontynuować ważenie należy.

Halten
Hold

Jeżeli ważony przedmiot jest duży i uniemożliwia odczytanie wskazań wyświetlacza należy wcisnąć przycisk Halten/Hold, następnie zdjąć ważony przedmiot z wagi. - przez około 5 sekund na wyświetlaczu zostanie zachowane wskazanie ważonego przedmiotu.

Usterki

LO

Wyczerpana bateria lub uszkodzony zasilacz

E

Przekroczona dopuszczona masa

OUT2

Paket 20 - pojemnik cięższy niż 16 kg

UN50

Paket 50 - pojemnik cięższy niż 16 kg

Gwarancja

Na wagę PAKET 50/20 udzielamy 3 letniej gwarancji. Gwarancja obejmuje ewentualne usterki wynikające z wad materiałowych bądź produkcyjnych. W przypadku stwierdzenia usterki należy zwrócić się do sprzedawcy (jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu lub podobnym). Proszę nie zapomnieć dołączyć kopii dowodu zakupu z widniejącą na nim datą sprzedaży. Gwarancja wygasa w przypadku gdy waga była używana w niewłaściwy sposób, np. nie wolno stosować baterii, które nie posiadają zabezpieczenia przed wylaniem, nie wolno również demontować wagi. Produkowane obecnie meble są powlekane różnymi lakierami oraz konserwowane wieloma środkami chemicznymi. Niektóre z tych środków mogą reagować chemicznie ze stópkami wagi i pozostawiać na meblach trudne do usunięcia ślady. Za takie szkody nie ponosimy odpowiedzialności. Zaleca się stosowanie podkładek antypoślizgowych.

Dane techniczne

	Paket 50	Paket 20
Udźwig:	50 kg	20 kg
Dokładność:	20 g	10 g
Zasilanie:	bateria 9V lub zasilacz-WEDO	
Masa:	3914 g	3914 g
Wymiary:	314 x 302 x 56 mm	314 x 302 x 56 mm
Talerz:	319 x 308 x 25 mm	319 x 308 x 25 mm
Prod. No.:	50 775020	50 772010



Deklaracja zgodności: Urządzenie spełnia wymagania przepisów EMC (2004/108).

Uwaga: Fale elektromagnetyczne emitowane przez urządzenia np. radiowe mogą mieć wpływ na wskazania wyświetlacza. Gdy waga była pod wpływem działania takich fal może być oczywiście nadal użytkowana. W niektórych przypadkach wymagać będzie wyłączenia i ponownego włączenia.