

Instrukcja montażu oraz obsługi lampy komfort z ramieniem przegubowym FSD-36

Manutan – numer katalogowy 1657177

Napięcie zasilania: **220-240V AC**

Klasa ochrony: **IP 20**

A) Instalacja lampy / Pierwsze uruchomienie - czynności

1. Po rozpakowaniu ustawić gwint dolny wraz z lampą, cztery śruby w odpowiednim miejscu.
Powierzchnia montażowa musi być gładka, bez żadnych nierówności i zadrapań. Alternatywnie baza może być przykręcona zaciskiem lub uchwytem ściennym, który jest dostępny jako dodatkowa opcja (wyposażenie dodatkowe).
2. Na zwiększenie kontroli tarcia w ruchu obrotowym lampy, dokręcić dwie śruby w bazie.
3. Umieścić ramię oświetlenia w żądanej pozycji - sprawdzić ustawienie tarcia w przegubach i ponownie dostosować, jeśli jest to konieczne (patrz B)
4. Wstawić odpowiednie świetlówki FSD-36 do 2G11 Oprawka (patrz C), np. OSRAM DULUX L 36/840 cool-biały wzgl. 954 dzień
5. Włączyć wtyczkę do gniazdka i włączyć światło za pomocą przełącznika w ramieniu.
6. Użyć wnętrza oprawy w pokojach z normalnymi warunkami tylko (stopień ochrony IP 20).

B) Dostosowanie kontroli tarcia

Lampa Komfort wyposażona jest w przeguby tarcia z wbudowanymi sprężynami w środku dolnej artykulacji ramion. Dostosowanie nakrętki motylkowej nie otwiera się! Tylko za pomocą tej funkcji jest możliwe znalezienie podstawowych ustawień tarcia początkowo wzgl. ponownego dostosowania go w razie zaistnienia takiej potrzeby.

C) Zmiana światła

1. Wyciągnij wtyczkę z gniazdka i odczekaj chwilę, niech światło ostygnie przez kilka minut.
2. Poluzować śruby z rastrem w kapsle oświetlenia klosza i ostrożnie wyjąć żaluzję. Unikaj dotykania wewnętrznej części reflektora i lustrzanych komórek żaluzji. Ewentualnie, tylko i wyłącznie czystymi palcami, ponieważ naturalny tłuszcz w skórze zmniejsza odbłaskowe właściwości tych materiałów.
3. Umieścić uszkodzoną lampę z oprawki bocznie i wymienić na nowe lampy fluorescencyjne o zwartej budowie tego samego typu i mocy.
4. Złożyć ponownie lampę w odwrotnej kolejności do czynności wykonywanych przy demontażu.

UWAGI:

Z przyczyn technicznych świetlówek kompaktowych potrzebują kilku minut, aż do osiągnięcia pełnego światła.

Trzymać z dala od wszelkich niebezpiecznych urządzeń elektrycznych z obciążeniami indukcyjnymi (np. występujące podczas uruchomienia maszyny lub włączenie lampy z tradycyjnym balastem). Połączyć te urządzenia elektryczne do

innego obwodu. Nadmiar napięcia może nieuchronnie zniszczyć bezpiecznik elektroniczny.

Włączanie / wyłączanie często może zmniejszyć żywotność statecznika elektronicznego.

Czyszczenie: Zalecamy stosowanie wilgotnej szmatki. Nie stosować do czyszczenia środków chemicznych lub innych zżrących detergentów.

Ostrzeżenia

W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia, uszkodzony przewód elastyczny (kabel) do lampy powinien być wymieniony tylko przez producenta, jego partnerów serwisowych lub podobny wyszkolonych specjalistów.

Lista części zamiennych / Referencje

Rocket switch	322.10	Electronic ballast	86.042
Ramię lampy	80.066	Screwdown base	005.95
Lamp clip	85.027	Parabolic louver	385.03
Lampa FSD 36W/840	368.00	Lamp FSD 36W/954	368.12