

Instrukcja użytkowania



Fotel jest wyposażony w podnośnik pneumatyczny sterowany dźwignią umieszczoną po prawej stronie pod siedzeniem. Przechyleniem dźwigni w górę odblokowuje się tłok podnośnika i można nim dowolnie sterować w całym zakresie jego długości. Przemieszczenie dźwigni na pozycję wyjściową spowoduje zablokowanie ustawionego położenia podnośnika.

Druga dźwignia umieszczona po lewej stronie pod siedziskiem służy do równoczesnego ustawiania kąta nachylenia oparcia i siedziska. Przesłanie dźwigni w górę powoduje zwolnienie oparcia, ale dopiero w kontakcie z plecami użytkownika (system antishock). Przesłanie dźwigni na pozycję wyjściową spowoduje zablokowanie oparcia w najbliższym położeniu.

Z tyłu oparcia znajduje się okrągły element regulacyjny, którym można ustawić stopień wysunięcia podpórki lędźwiowej. Kręcąc w lewo wysuwa się podpórka lędźwiową, w prawo - wsuwa. Podpórka lędźwiową można również wyregulować na wysokość.

Kąt zagłówka można nastawić ręcznie, chwytając go i ustawiając wg potrzeb. Regulację wysokości przeprowadza się naciskając przycisk i wybierając jedno z 4 położeń, natomiast po zwolnieniu przycisku zagłówek zostaje zablokowany w wybranym położeniu.

Fotel ma podłokietniki z regulacją wysokości. Podłokietnik można wyregulować wysokościowo po odblokowaniu elementu służącego do regulacji umieszczonego na przedzie podłokietnika. Po nastawieniu żadanego położenia należy zwolnić element sterujący, a podłokietnik zostanie zablokowany w najbliższym położeniu.

Siłę przeciwwagi oparcia można wyregulować obracając śrubę pod siedziskiem - dokręcając zwiększamy siłę, a odkręcając - zmniejszamy.

Konserwacja

W przypadku modeli tapicerowanych tkaniną konserwację przeprowadza się za pomocą specjalnego szamponu, natomiast modele tapicerowane skórą naturalną lub syntetyczną wyciera się ściereczką zwilżoną w wodzie z mydłem.

Zaleca się kontrolę stopnia dokręcenia śrub raz na trzy miesiące.

Użytkowanie

Fotel jest przeznaczony do siedzenia w standardowym środowisku biurowym, w jednoznaczonym trybie pracy. Okres gwarancyjny wynoszący 24 miesiące dotyczy wyłącznie tego rodzaju użytkowania. W trakcie trwania okresu gwarancyjnego producent dokona bezpłatnej wymiany wszystkich części, które ulegną uszkodzeniu wskutek wady materiałowej lub błędów produkcyjnych. Producent dokonuje wymiany jedynie wadliwych części, a nie całego krzesła. Gwarancja nie obejmuje szkód wynikających z:

- Transportu (za te szkody odpowiada firma przewozowa)
- Katastrofy naturalnej
- Błędnej montażu
- Niedbałego użytkowania
- Nieprzestrzegania zaleceń dot. konserwacji.

TAPICERKA: tkanina, siatka 100% poliester

Wierzmy, że będą Państwo zadowoleni z naszego wyrobu.

MANUTAN s.r.o.