

Kasetki z podwójnym dnem

A. Otwieranie kasetki i ściąganie podwójnego dna

1. Po otwarciu kasetki należy obrócić klucz raz w prawo, do położenia umożliwiającego wyciągnięcie klucza z zamku. W ten sposób zwalnia się drugie dno, natomiast pokrywa pozostaje zamknięta.
2. Teraz kasetkę można podnieść za rączkę, dno pozostaje przyczepione do podkładu.
3. W tej pozycji zamek jest w połowie otwarty i nie zabezpiecza wystarczająco przenoszonej kasetki, dlatego też po podniesieniu kasetki z drugiego dna, drugi zamek należy zamknąć obracając klucz do oporu w lewo.
4. Po oddzieleniu kasetki od dna można ją przenosić, a po zakończeniu pracy - zamknąć w sejfie.
5. Po przeniesieniu kasetki na miejsce użycia, klucz należy obrócić dwa razy w prawo do oporu, co spowoduje otwarcie pokrywy.

B. Zamykanie kasetki i jej umieszczanie na drugim dnie

1. Zamek otwieramy poprzez jeden obrót w prawo, co umożliwia wyciągnięcie klucza, później tylną część dna nakładamy na zakrzywiony element tylnej ściany kasetki, kładziemy ją na dno i obracamy klucz w lewo do oporu. W ten sposób całkowicie zamykamy kasetkę
2. Czynność ta powoduje też zablokowanie pokrywy z dnem, co uniemożliwia kradzież całej kasetki.

Informacje dodatkowe:

W kasetkach z opatentowanym zamkiem, które nie są wyposażone w drugie dno, zamek otwiera się poprzez dwukrotne obrócenie klucza w prawo do oporu. Obrót w lewo powoduje zamknięcie zamka.

UWAGA!

Tylko całkowite (podwójne) zamknięcie kasetki gwarantuje jej bezpieczne przenoszenie i zamknięcie.

C. Kasetki z urządzeniem blokującym (dwa zamki)

1. W kasetkach wyposażonych w dwa zamki (centralny i boczny blokujący) należy najpierw otworzyć zamek boczny poprzez obrócenie klucza o 90° w kierunku strzałki - do oporu („O” - Otwarte).
2. Dalsze postępowanie jest takie samo jak w powyższej instrukcji.
3. W celu zablokowania zamka głównego należy go zamknąć zgodnie z instrukcją, a następnie obrócić do oporu w kierunku litery „Z” - Zamknięte, zamknąć zamek blokujący i wyjąć klucz. Zamek główny będzie zablokowany, a otwarcie kasetki jednym kluczem nie będzie możliwe.

Kasetki z pojedynczym dnem

1. W kasetkach z pojedynczym dnem otwarcie następuje po obróceniu klucza o 90° w prawo.
2. Zamyka się w odwrotnym kierunku.

UWAGA!

Warunkiem bezpiecznego przenoszenia kasetki jest jej zamknięcie na klucz i wyjęcie klucza z zamka.