

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Sejf Comsafe HOLYTEC

Nr kat.885141-885142



HOLYTEC



www.manutan.cz

www.manutan.hu

www.manutan.pl

www.manutan.sk



All you need. With love.

Uwaga:

Wasz nowy sejf Comsafe HOLYTEC i jego zawartość będą ubezpieczone wyłącznie po pisemnym powiadomieniu (listem poleconym) zakładu ubezpieczeń o jego zakupie. Sejf i jego zawartość nie są automatycznie ubezpieczone.

UWAGA: Przed rozpoczęciem wszelkich prac przy zamku lub przed ustawieniem nowej kombinacji cyfr należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Nie ponosimy odpowiedzialności za wadliwe działanie, spowodowane niewłaściwą zmianą ustawień, użyciem siły lub niewłaściwą obsługą, ani za szkody rzeczowe czy majątkowe spowodowane np. przez niewłaściwe zamknięcie sejfu.

Zawartość dostawy:

Przed uruchomieniem kontrolujemy kompletność dostawy:

- 2 sztuki klucz otwierania awaryjnego (rysunek 1)
- 2 sztuki klucz aktywacyjny (rysunek 2)
- 4 sztuki baterie (1,5 volt, AA)
- 4 sztuki elementy mocujące

Sejf dostarczany jest z ustawionym kodem głównym 8-8-8-8-8-8. Dla bezpieczeństwa zalecamy zmianę tego kodu głównego.

1. URUCHOMIENIE

- 1.1 Zdejmujemy osłonę szuflady na baterię na wewnętrznej stronie drzwi.
- 1.2 Wkładamy cztery dostarczone baterie typu AA o napięciu 1,5 volt (przy wkładaniu kontrolujemy właściwe ustawienie biegunów).
- 1.3 Zamykamy szufladkę na baterie.
- 1.4 Wsuwamy dostarczony klucz aktywacyjny (wypustką w górę).
- 1.5 Obracając klucz w prawo aktywujemy zamek elektroniczny i pozostawiamy klucz w tej pozycji.

2. OTWIERANIE Z POMOCĄ KODU GŁÓWNEGO

- 2.1 Przy zamkniętych drzwiach lub wysuniętej zasuwie wprowadzamy obowiązujący kod (po dostarczeniu 8-8-8-8-8-8).
- 2.2 Wprowadzenie potwierdzamy wciskając przycisk „E”.
- 2.3 Podczas otwierania na wyświetlaczu pojawia się napis „OPEN”.
- 2.4 Po otwarciu wyświetlacz gaśnie, a właściwe otwarcie jest sygnalizowane sygnałem akustycznym.

3. ZMIANA KODU GŁÓWNEGO

(Wybrany kod główny pozostaje zachowany również po zmianie baterii.)

- 3.1 Dwukrotnie wciskamy przycisk „0”.
- 3.2 Wciskamy przycisk „E”. Na wyświetlaczu pojawi się napis „OLD”.
- 3.3 Wprowadzamy obowiązujący kod główny (po dostarczeniu 8-8-8-8-8-8).
- 3.4 Wciskamy przycisk „E”. Na wyświetlaczu pojawi się napis „SET”.
- 3.5 Wprowadzamy wybrany kod główny (min. 3 cyfry, maks. 6 cyfr).
- 3.6 Wciskamy przycisk „E”. Na wyświetlaczu pojawi się napis „REPEAT”.
- 3.7 Wprowadzamy ponownie wybrany kod główny i potwierdzamy wciskając przycisk „E”
- 3.8 Na wyświetlaczu pojawia się napis „DONE”.

3.9 Programowanie zostało pomyślnie zakończone.

UWAGA:

Jeśli podczas programowania pojawi się na wyświetlaczu napis „ERROR”, powtarzamy programowanie od punktu 1.1.

4. ZAMKNIĘCIE KODEM GŁÓWNYM

- 4.1 Dociskamy drzwi i wprowadzamy obowiązujący kod główny (po dostarczeniu 8-8-8-8-8).
- 4.2 Wprowadzenie potwierdzamy wciskając przycisk „E”.
- 4.3 Na wyświetlaczu pojawi się napis „CLOSE”.
- 4.4 Po pomyślnym zamknięciu sejf uświetlacz gaśnie i słyszymy sygnał dźwiękowy.
- 4.5 Sejf jest wówczas zamknięty

5. BŁĄD BLOKOWANIA PRZY BŁĘDNYM WPROWADZENIU

- 5.1 W wypadku wprowadzenia błędnego kodu na wyświetlaczu pojawi się napis „ERROR1” i usłyszymy sygnał dźwiękowy.
- 5.2 Pozostają nam dwie kolejne próby wprowadzenia właściwego kodu.
- 5.3 W wypadku kolejnych błędnych wprowadzeń na wyświetlaczu pojawi się napis „ERROR2” i „ERROR3”.
- 5.4 Po trzech błędnych wprowadzeniach kodu na wyświetlaczu pojawi się napis „Hold05”.
- 5.5 System elektroniczny zostaje na 5 minut zablokowany dla kolejnego wprowadzania.

UWAGA:

Czas blokowania można przerwać kluczem otwierania awaryjnego (patrz punkt 10 „Awaryjne otwieranie kluczem”)

6. NAPIS NA WYŚWIETLACZU – WYŁĄCZENIE

- 6.1 Wciskamy jednocześnie przyciski „C” i „3”.
- 6.2 Na wyświetlaczu pojawi się napis „dP----”.
- 6.3 Wprowadzany kod nie pojawia się już na wyświetlaczu. Zamiast niego przy każdym wciśnięciu przycisku pojawia się znak „-”.

UWAGA: Po wymianie baterii sejf pracuje ponownie w systemie wyświetlania na wyświetlaczu.

7. NAPIS NA WYŚWIETLACZU – WŁĄCZENIE

- 7.1 Wciskamy jednocześnie przyciski „C” i „3”.
- 7.2 Na wyświetlaczu pojawi się napis „dPCodE”.
- 7.3 Wprowadzany kod ponownie pokazuje się na wyświetlaczu.

8. SYGNAŁY DŹWIĘKOWE – WYŁĄCZENIE

- 8.1 Wciskamy jednocześnie przyciski „C” i „6”.
- 8.2 Na wyświetlaczu pojawi się napis „SILENT”.
- 8.3 Sejf działa teraz bez sygnałów dźwiękowych.

UWAGA:

Po wymianie baterii sejf pracuje ponownie z włączonymi sygnałami dźwiękowymi.

9. SYGNAŁY DŹWIĘKOWE – WŁĄCZENIE

- 9.1 Wciskamy jednocześnie przyciski „C” i „6”.
- 9.2 Na wyświetlaczu pojawi się napis „bUZZE”.
- 9.3 Sejf działa teraz z sygnałami dźwiękowymi.

10. AWARYJNE OTWIERANIE KLUCZEM

10.1 Zdejmujemy osłonę zamka otwierania awaryjnego, z prawej strony, obok klawiatury.

10.2 Wsuwamy dostarczony klucz otwierania awaryjnego (bocznym wcięciem ku górze) w zamek.

10.3 Obracamy klucz w prawo i otwieramy drzwi sejfu.

10.4 Obracamy klucz otwierania awaryjnego w lewo, do pozycji wyjściowej i wyciągamy go.

UWAGA: Jeśli klucz otwierania awaryjnego nie zostanie obrócony w lewo do pozycji wyjściowej, nie jest możliwe otwieranie lub zamykanie sejfu zamkiem elektronicznym. Na wyświetlaczu pojawi się napis „ERROR”.

11. KONTROLA BATERII

11.1 Wciskamy przycisk „E”.

11.2 Jeśli na wyświetlaczu pojawi się napis „HI-BATT”, włożone baterie są dobre.

11.3 Jeśli na wyświetlaczu pojawi się napis „Lo-BATT”, bezzwłocznie wymieniamy baterie.

UWAGA: Jeśli podczas użytkowania sejfu na wyświetlaczu pojawi się napis „Lo-BATT”, bezzwłocznie wymieniamy baterie.

KOD UŻYTKOWNIKA

1. ZAMKNIĘCIE Z POMOCĄ KODU UŻYTKOWNIKA

1.1 Wsuwamy klucz aktywacyjny w wewnętrzną część drzwi i obracamy go w prawo.

1.2 Dociskamy drzwi.

1.3 Wprowadzamy potrzebny kod (min. 3 cyfry, maks. 6 cyfr).

1.4 Wciskamy przycisk „E”

1.5 Na wyświetlaczu pojawia się napis „CLOSE”.

1.6 Po pomyślnym zamknięciu sejfu wyświetlacz gaśnie i usłyszymy sygnał dźwiękowy.

1.7 Sejf jest zamknięty.

2. OTWIERANIE Z POMOCĄ KODU UŻYTKOWNIKA

2.1 Wprowadzamy wybrany kod.

2.2 Wciskamy przycisk „E”.

2.3 Podczas otwierania na wyświetlaczu pojawia się napis „OPEN”.

2.4 Po otwarciu wyświetlacz zgaśnie, właściwe otwarcie sygnalizowane jest sygnałem akustycznym.



Obrazek 1
Klucz otwierania
awaryjnego



Obrazek 2
Klucz aktywacyjny