

Instrukcja użycia wózka do przewożenia beczek

Nr kat. 999141

Przechowywanie

Wózek składujemy w temperaturach do 50°C w suchym miejscu. Wyższa temperatura składowania negatywnie wpływa na gumowe obręcze kół i tłuszcz w łożyskach.

Użytkowanie

Wózek przeznaczony jest do przewozu beczek stalowych o wadze do 300 kg. Do beczki w pozycji pionowej przysuwa się podniesiony wózek, jego wsporniki wsuwa się pod beczkę, zabezpiecza się ją przez wsunięcie kła na drążku manipulacyjnym i naciskając na drążek stawia się wózek na kołach. Wózek przeznaczony jest do ręcznego przewozu, bez zderzeń, do szybkości 6 km/h. Wózek nie nadaje się do przewozu osób i zwierząt.

Czyszczenie

Wózek można ścierać wilgotną szmatą z niewielkim dodatkiem środka myjącego, wyjątek stanowią łożyska kół, do których nie może dostać się woda.

Konserwacja

Tłuszczowe wypełnienia łożysk wytrzymują przez czas żywotności wózka, ale w po wypadku, przeniknięciu wody lub widocznych zanieczyszczeń należy je wymienić.

Bezpieczeństwo

Podczas pracy należy przestrzegać wymienionych zasad, by nie nastąpiło przeciążenie lub przewrócenie wózka, w szczególności:

- nie przekraczać maks. nośności i nie obciążać wózka uderzeniami
- nie przekraczać maks. szybkości
- nie używać uszkodzonego wózka ani stojaka