

Instrukcja obsługi wózka

999670 i 999671

Magazynowanie

Wózek magazynuj przy temperaturach do 50 °C w suchym środowisku. Wyższa temperatura magazynowania wpływa negatywnie na ogumienie kół oraz wypełniania smarowe w łożyskach.

Eksploatacja

Wózek przeznaczony jest do transportu ciężarów sztucznych o masie, która nie przekracza przepisową nośność danego typu na przestrzeniach krytych o równej i wystarczająco mocnej podłodze. Nie jest przeznaczony do eksploatacji na pochyłościach, lub w terenie. Masa ciężarów powinna być rozłożona równomiernie na powierzchni wózka, nie może dojść do jej obciążenia punktowego a podczas załadunku nie może dojść do uderzenia. Przy załadunku i wyładunku trzeba dbać, żeby obciążenie łącznie działało pomiędzy obydwu kołami, żeby np. nie doszło przez nadmierne obciążenie krawędzi przedniej do wywrócenia wózka. Wózek przeznaczony jest do ciągnięcia ręcznego bez uderzeń do szybkości 6 km/godz. Wózek nie jest przeznaczony do transportu osób lub zwierząt.

Oczyszczanie

Wózek można przecierać wilgotną szmatką z małym dodatkiem saponatu, oprócz szczeliny wokół płaszczyzny nośnej, gdzie nie może przeniknąć woda.

Konserwacja

Wypełnienia smarowe łożysk wytrzymają przez okres żywotności wózka, lecz w wypadku przenikania wody lub wyraźnych zanieczyszczeń do tych przestrzeni, trzeba je wymienić.

Bezpieczeństwo

W trakcie eksploatacji trzeba dbać na powyższe instrukcje, tak, żeby nie doszło do przeciążenia lub do wywrócenia wózka i to zwłaszcza:

- nie przekroczyć maks. nośność i nie obciążać wózek uderzeniami
- nie przekroczyć maks. szybkość
- nie obciążyć wózek punktowo
- nie obciążyć wózka mimośrodowo
- zawsze odpowiednio zabezpieczyć ładunek przeciw ruchowi, posunięciu lub wywróceniu
- nie używać uszkodzonego wózka.

Dane techniczne

typ		670	671
Nośność znamionowa	kg	250	150
Powierzchnia załadowcza	mm	1200 x 600	800 x 600
Masa	kg	13	10
Średnica koła	mm	125	125