

# Instrukcja montażu

## do wywrotnicy dozującej bębnowej

Typ FfK 20/30

Nr kat. 1650257 – 1650258

### Zakres dostawy

- 1 x boczna część lewa (1)
- 1 x boczna część prawa (9)
- 2 x razy usztywnienia poprzeczne (2,3)
- 1 x kosz bębnowy (5)
  - = wieniec (5b)
  - = żelazo płaskie U (5a)
- 1 x obejmą (7)
- 1 uchylna dźwignia (10)
- 1 x łańcuch (11)
- 4 x śruba imbusowa M 6x30 (4)
- 4 x śruba imbusowa 6 x 16 z elastycznymi podkładkami
- i nakrętką zabezpieczającą (8)
- 1 x śruba maszynowa M8x35 z nakrętką zabezpieczającą (8)
- 1 x śruba maszynowa M8x40 z nakrętką zabezpieczającą (12)



1. Zdejmujemy lewą część boczną (1) bez śrub na poprzecznym usztywnieniu i przyśrubowujemy do niej usztywnienia spodnie (2,3) z pomocą śrub imbusowych M6x30 (4)
2. Montujemy kosz (5) montując profile U ze stali płaskiej (5a) do wieńca kosza (5b) z pomocą śrub imbusowych M6x16 (6) i dołączonych elastycznych podkładek i nakrętek zabezpieczających. Należy uważać, by uchwyty wieńca skierowane były na zewnątrz od profili U ze stali płaskiej, tzn. znajdowały się na późniejszej stronie górnej. Profil U ze stali płaskiej będzie zamontowany z zewnątrz na wieńcu, przy czym śruby imbusowe prowadzone są ze środka na zewnątrz przez otworu w wieńcu!!!  
Przyłączamy teraz kosz (5) krótką śrubą przez obejmę lewej części bocznej i zabezpieczamy tak, że małą obejmę (7) wsuwamy na śrubę. Dokręcamy śruby M8x35 (8) przez obejmę (7) i zabezpieczamy śrubę nakrętką zabezpieczającą.

3. Mocujemy teraz prawą część boczną (8) analogicznie jak w punkcie 1. Uważamy, by śruba poprzecznego usztywnienia skierowana była na zewnątrz. Dźwignia (10) zostanie analogicznie do obejmmy zamocowana po przeciwnej stronie, ale łańcuch (11) zostanie przykręcony śrubą MSx40 (12) do dźwigni. Zabezpieczamy obie części nakrętką zabezpieczającą.
4. Po wykonaniu montażu ponownie wszystko dokręcamy!

Przypominamy, że bęben znajdujący się w wywrotnicy bębnowej należy dla bezpieczeństwa zamocować pasem mocującym !

