

INSTRUKCJA MONTAŻU

Stojak na prospekty 166002



A) Lista części

- | | |
|---------------------------------|-------|
| 1. Ramię podstawy | 2 szt |
| 2. Kółko jeżdżące | 4 szt |
| 3. Stojak z profilu zamkniętego | 1 szt |
| 4. Zawieszane półki druciane | 9 szt |

B) Metoda montażu

1. Na ramiona podstawy przyśrubować kółka jeżdżące.
2. Ramiona wsunąć do dolnej części stojaka i zabezpieczyć śrubką unieruchamiającą.
3. Na tak zestawiony stojak zawiesić półki druciane.