

INSTRUKCJA MONTAŻU

Stojak na prospekty obrotowy

Nr kat. 166003, 166004, 166005, 166006

A) Spis części

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Podstawa pięcioramienna | 1 szt. |
| 2. Koła jezdne | 5 szt. |
| 3. Drażek nośny (rurka) | 2 szt. |
| 4. Pojemniki na druki (ścienne) | 4 szt. (6 szt. w 166005, 166006) |
| 5. Uchwyt pojemnika przejściówka | 2 szt. |
| 6. Uchwyt pojemnika nośny | 1 szt. |

B) Sposób montażu

1. Do podstawy montujemy kółka
2. W podstawę z kółkami wsuwamy drążek nośny, zabezpiecza śrubą regulującą i następnie dołączamy drugą część drążka nośnego.
3. Pojemniki na druki przykręcamy do uchwytów – nośny w górze, a przejściówkę w środku i na dole.
4. Tak zmontowany komplet wsuwamy na drążek nośny i zabezpieczamy zawleczką przed wysunięciem.