

INSTRUKCJA MONTAŻU

Stojak na prospekty 166007



A) Lista części

1. Podstawa blaszana - 1 szt
2. Element środkowy z profilu zamkniętego - 1 szt
3. Blaszany uchwyt półek drucianych - 1 szt
4. Półki druciane - 4 szt

B) Metoda montażu

1. Na podstawę blaszaną przyśrubować element środkowy z profilu zamkniętego.
2. Na element środkowy z profilu zamkniętego przyśrubować, z drugiej strony, blaszany uchwyt półek drucianych.
3. Następnie do tego uchwyty przyśrubować półki druciane.