

INSTRUKCJA MONTAŻU

Stojak na prospekty 166008



Lista części

1. Podstawa blaszana - 1 szt
2. Element środkowy z profilu zamkniętego z nasadką - 1 szt
3. Pręt nośny - 2 szt
4. Nośnik druków - 4 szt
5. Przelotowy uchwyt nośnika druków - 2 szt
6. Nośny uchwyt nośnika druków - 1 szt

Metoda montażu

1. Na podstawę blaszaną przyśrubować element środkowy z profilu zamkniętego.
2. Na element środkowy z profilu zamkniętego nasunąć pręt nośny, składający się z dwóch części.
3. Nośniki druków przyśrubować do uchwytów nośników tak, że na górze będzie nośny uchwyt a na dole i pośrodku przelotowy.
4. Tak ześrubowany komplet nasadzić na pręt nośny i zabezpieczyć przeciwko wysunięciu zawleczką.