

Instrukcja obsługi uchwytu rowerów 999793,4 oraz pochylni 999796 - 999800

Zestawienie

Wolne uchwyty rowerów montujemy bezpośrednio na pionowe płaszczyzny obiektów budowlanych osiowo w wysokości osi koła ok. 400 mm. Przy osadzeniu na żerdź trzeba wybrać żerdź dla 90° lub 45° położenia. Przy łączeniu żerdzi do dłuższych odcinków postępujemy tak, że połączenie wzeprzemy podpórką pionową a każdą jej śrubę przeciągniemy przez jedną żerdź. W podobny sposób z przedniej strony przyłożymy uchwyt na połączenie i każdą śrubę przeciągniemy poprzez jedną żerdź. Przez to żerdzi zostaną połączone jednocześnie z połączeniem podstawy i uchwytu. Na wolnych końcach wykorzystamy po prostu obydwie otwory w żerdzi.

Eksploatacja

Stojak przeznaczony jest do zapewnienia stabilnego położenia rowerów, po wsunięcia przedniego koła do uchwytu. Przeznaczony jest dla powierzchni poziomych, jeżeli umieszczony jest na zboczu, na dolnej stronie powinien być tak, żeby koło zasuwalo się z góry i nie wyjeżdżało nieumyślnie.

Oczyszczanie

Stojaki można przecierać wilgotną szmatką z małym dodatkiem saponatu, lub czyścić wodą ciśnieniową.