

Instrukcja użycia naprężacza taśmy wiążącej XL.

- 1) Owinąć taśmę wiążącą wokół towaru, luźny koniec taśmy włożyć pod powierzchnię A i dźwignią B uchwycić mocno w naprężaczu.
- 2) Drugi koniec taśmy prowadzić według rysunku do krzyża naprężającego C.
- 3) Ruchem dźwigni D naprężyć taśmę do wymaganego napięcia.
- 4) Przez napięte końce taśmy włożyć od strony górnej sprzączkę blaszaną tak, by leżała po całej powierzchni na taśmie.
- 5) Dźwignie E i F przycisnąć do siebie wzajemnie położyć na sprzączkę (szczelnie) i w takiej pozycji rozciągnąć. Sprzączka zostanie przycisnięta do taśmy oraz zagięta wokół taśmy. Równocześnie dojść do ucięcia taśmy nożem G.
- 6) Dźwignie E i F zwrócić ku sobie oraz do pierwotnej pozycji w tył, dźwignią B obluźować taśmę i wyjąć naprężacz przez pociągnięcie w kierunku od taśmy.

Notatka: Naprężaczem taśmy wiążącej XL można łączyć taśmę tylko sprzączkami blaszanymi XL 1.

