

Instrukcja obsługi PROFI-Steel

Cat. nr.: 043220



www.manutan.cz

www.manutan.hu

www.manutan.pl

www.manutan.sk



All you need. **With love.**

Zasilanie elektryczne

4 baterie 1,5 V AAA Micro

Otworzyć schowek na baterie od dołu wagi i włożyć baterie zgodnie z instrukcją.

Ustawianie wagi

Aby otrzymać prawidłowe wskazania ważenia, należy ustawić wagę a płaskim podłożu. Wagi nie należy ustawiać na podłożu drgającym, w wilgotnych oraz zakurzonych pomieszczeniach, w miejscach silnie nasłonecznionych. Należy także unikać temperatur poniżej 10° oraz powyżej 30° C.

Rozruch

On/Off/Tare



Wcisnąć przycisk. Na wyświetlaczu ukazuje się „HELO“
Poczekać aż pokaże się „0 g - 0,00 oz“

Przestawienie jednostki miary ważenia

Gdy waga znajduje się w trybie ważenia, wybrać przyciskiem „Mode“ żadaną jednostkę miary „g“ (gramy) lub „oz“ (uncje).

Wyłączenie wagi

On/Off/Tare



Przycisk przyciskać przez ok. 4 sekundy – waga wyłącza się. Czas ten wybrano celowo, aby uniknąć omyłkowego wyłączenia wagi.

Wskazówka: Jeżeli waga nie jest używana, wyłącza się automatycznie po ok. 60 sekundach.

Funkcja tary

On/Off/Tare



Wagę wyłączyć. Położyć pojemnik.

Wagę włączyć – wyświetlacz pokazuje „0 g”

Ważony detal **A** włożyć o pojemnika. Wyświetlacz pokazuje ciężar detalu **A**.

Wcisnąć przycisk – wyświetlacz pokazuje „0 g”

Ważony detal **B** dołożyć o pojemnika. Waga pokazuje teraz ciężar detalu **B**.

Przycisk wcisnąć ponownie – wyświetlacz pokazuje „0 g”

Czynności te można powtarzać do osiągnięcia maksymalnej nośności wagi.

Wskazówka: Po zdjęciu pojemnika i ważonych detali na wyświetlaczu pojawi się wartość ujemna. Aby kontynuować ważenie, należy wcisnąć przycisk.

Wyświetlacz pokazuje „0 g”

Komunikaty błędów

„Lo” Baterie nadają się do wymiany lub zostały źle włożone.

„EEEE” Przekroczenie maksymalnej nośności wagi.

Gwarancja

Na wszystkie wady spowodowane błędami materiałowymi lub produkcyjnymi udzielamy 3-letniej gwarancji od daty zakupu. W przypadku stwierdzenia usterki należy zwrócić wagę sprzedawcy (jeśli to możliwe – w oryginalnym opakowaniu lub podobnym). Proszę nie zapomnieć dołączyć kopii dowodu zakupu z widniejącą na nim datą sprzedaży. Gwarancja wygasa w przypadku niewłaściwego użytkowania wagi, np. nie wolno stosować baterii, które nie posiadają zabezpieczenia przed wylaniem, wagi nie wolno także demontować.

Produkowane obecnie meble są powlekane różnymi lakierami oraz konserwowane różnymi środkami chemicznymi. Niektóre z tych środków mogą reagować chemicznie ze stopkami wagi, które mogą pozostawiać na meblach trudne do usunięcia ślady. Za takie szkody nie ponosimy odpowiedzialności. Zalecamy stosowanie podkładki przeciwpoślizgowej.

Waga jest wyposażony w inteligentny mechanizm zerowania. W sytuacjach wyjątkowych może dojść do sytuacji, gdy przy bardzo powolnym dosypywaniu ważonego medium wskaźnik pozostanie na wskazaniu zerowym.

Wskazówka bezpieczeństwa

Waga jest chroniona przed rozbryzgami wody zgodnie z IPX2. Chronić przed przedostaniem się wody do schowka na baterie. Żywność nie powinna mieć bezpośredniego kontaktu z szalką wagi.

Czyszczenie

Czyścić wilgotną szmatką lub z dodatkiem niewielkiej ilości środka do czyszczenia szkła, nie stosować agresywnych środków czystości ani środków do szorowania. Wagi nie wolno zanurzać w wodzie.

Informacja: Wszystkie9e dostarczane przez nas baterie zawierają minimalną ilość substancji szkodliwych!

Ustawowo wymagana wskazówka dotycząca usuwania zużytych baterii:

Baterii nie wolno usuwać z odpadami domowymi. Jako konsument jesteś ustawowo zobowiązany do zwrotu zużytych baterii. Zużyte i stare baterie można zdać w publicznych miejscach zbiórki w Twojej gminie i wszędzie tam, gdzie sprzedaje się baterie danego rodzaju.

Wskazówka:

Baterie zawierające substancje szkodliwe są następująco oznakowane:



Pb = bateria zawiera ołów

Cd = bateria zawiera kadm

Hg = bateria zawiera rtęć

Dane techniczne

Wyposażenie:

Nośność:

Podziałka podstawowa:

Minimalne obciążenie:

Ciężar:

Wymiary:

Talerz wagi:

Nr produktu:

PROFI-Steel

ochrona przed bryzgami wody według IPX2

10 kg / 352,7 oz

od 20 g do 5.000 g = 1 g,

od 5.002 g do 10 kg = 2 g

20 g

830 g

252 x 200 x 24 mm

205 x 200 mm

48 100054



Urządzenie jest odklócone zgodnie z obowiązującą dyrektywą WE o kompatybilności elektromagnetycznej (2004/108).

Wskazówka: W przypadku silnego oddziaływania fal elektromagnetycznych, np. przy włączonym w bezpośredniej bliskości wagi urządzeniu radiowym, może dojść do zakłócenia wskazania na wyświetlaczu. Po zakończeniu zakłócenia produkt jest ponownie gotowy do użytku, ewentualnie konieczne być może jego wyłączenie i ponowne włączenie.