

Instrukcja użycia

Klamra o wysokiej wytrzymałości

HA1, HA2, HC1, HC2

Nr kat. 127100-127117

- Wymieniona klamra jest przeznaczona do podnoszenia dostosowanych do tego ciężarów:
 - a) jako stała część ładunku
 - b) jako element końcowy linowego, łańcuchowego lub tekstylnego środka podnoszącego
- Przed każdym użyciem należy wykonać kontrolę jej kompletności i funkcjonalności.
- Nie wolno wykonywać zmian czopu i nakrętek ani wykonywać zmian na powierzchni.
- Możemy używać tylko takiej klamry, której nośność odpowiada całkowitemu ciężarowi ładunku z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa 5
- Wybór typu klamry (HA1, HA2, HC1 lub HC2) pozostawia się użytkownikowi z uwzględnieniem częstości użycia
- Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją

ZAGROŻENIA:

- nie używamy nie oznakowanych klamer
- przy wyraźnym uszkodzeniu usuwamy klamrę
- nie używamy klamry jeśli grozi niebezpieczeństwo wciągnięcia lub uchwycenia
- nie zmieniamy jej konstrukcji ani złączy
- nie wolno przeciążać klamry
- obsługa nie może stać w pobliżu ładunku
- przy jakimkolwiek uszkodzeniu należy klamrę usunąć.