

Instrukcja obsługi

belki trawersowej do przenoszenia beczek typu FT-M firmy BAUER



All you need. With love.


www.manutan.cz

www.manutan.hu

www.manutan.pl

www.manutan.sk

Nr kat 1370009



A) Obsługa

1. Przed każdym zastosowaniem produkt należy skontrolować pod kątem odpowiedniego stanu technicznego.
2. Stosować wyłącznie sprawdzone i technicznie sprawne elementy mocujące.
3. Elementy mocujące zaczepić w odpowiednich uchwytach żurawia.
4. Stosowanie wózka widłowego: Używać wyłącznie haków ładunkowych firmy Bauer. Haki ładunkowe założyć na widły i zabezpieczyć śrubą zaciskową.
5. Belkę trawersową do przenoszenia beczek unieść nad beczkę, łapy umieścić na krawędzi beczki.
6. Unieść belkę trawersową, ramiona chwytające zabezpieczają się automatycznie.
7. Opuścić beczkę, zwolnić zabezpieczenie i zdjąć belkę trawersową.
8. Belkę trawersową do przenoszenia beczek zdjąć z urządzenia podnośnikowego.
9. Pod uniesionym produktem nie mogą przebywać żadne osoby.
10. W przypadku uszkodzenia elementów nośnych, produkt należy unieruchomić i naprawić.

B) Eksploatacja

1. Zwrócić uwagę na nośność urządzenia podnośnikowego wraz z zastosowaniem produktu.
2. Właściciel oraz użytkownik musi zagwarantować, by każda osoba pracująca z urządzeniem zapoznała się dokładnie ze sposobem jego obsługi.

C) Konserwacja

1. Prace naprawcze muszą być przeprowadzane przez odpowiednio przeszkolony personel specjalistyczny.