



Zawartość






Instrukcja
montażu



Instrukcja obsługi



Statyw tnący 262





Zawartość





Instrukcja
montażu





Instrukcja obsługi

Poszerzone wyposażenie dla statywu tnącego 262



Podwójny statyw tnący 265






Zawartość



Instrukcja
montażu

e



Instrukcja obsługi


Włożenie szpuli



262-masa szpuli maks.
100 kg

264-masa szpuli maks.
65 kg

265-masa szpuli maks.
65 kg



Szpulę umieść dokładnie do środka
osi.

