

MANUAL

819020



www.manutan.cz

www.manutan.hu

www.manutan.pl

www.manutan.sk



All you need. **With love.**



A



B



C



D



E



F



G



H



I



J



K



L



M



N



O



P



Q

Ważne: Przed użyciem należy się **dokładnie** zapoznać z poniższą instrukcją.

Aplikator Easyline Edge® jest przeznaczony do użycia z farbą do znakowania linii w aerozolu Easyline Edge® – nie należy używać innych farb w aerozolu z powodu braku zgodności z aplikatorem.

Wstęp

Easyline Edge® LINE MARKING SYSTEM

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą instrukcją montażu i pielęgnacji. Prosimy o zachowanie instrukcji wraz z aplikatorem na wypadek potrzeby skorzystania z niej w przyszłości.

Konserwacja

Ponieważ farby zawierają dużą ilość żywicy a aplikator umożliwia malowanie linii o bardzo równych brzegach, na wewnętrznych osłonach kół aplikatora może gromadzić się farba. Osłony zostały jednak zaprojektowane w taki sposób, aby farbę można było łatwo usunąć. Suchą farbę można zdrapać, mokrą farbę zetrzeć za pomocą skrobaczki. Po skończonej pracy aplikator należy wysuszyć w łatwym do wywietrzenia pomieszczeniu.

Istnieje możliwość dokupienia nowych osłon kół aplikatora.

Przygotowanie powierzchni i farby

- Powierzchnia przeznaczona do pokrycia farbą powinna być odkurzona, czysta, sucha i pozbawiona tłuszczu.
- Jeżeli linie będą nanoszone po raz pierwszy zaleca się zaznaczenie ich uprzednio kredą. Należy przesunąć w celu wyrównania z krawędzią kółek aplikatora.
- Przed użyciem potrząsać pojemnikiem z farbą co najmniej jedną minutę.
- Przed rozpoczęciem malowania zaleca się wypróbowanie aplikatora na kawałku dykty.
- W czasie malowania, utworzyć kredą dokładną linię i za pomocą krawędzi kół aplikatora stosować się do tej linii.
- Nanosić równe linie, aplikatur przesuwając ze stałą prędkością.
- Można uzyskać bardzo ostre końce linii umieszczając krawędź tektury w miejscu znajdującym się na końcu linii. Nałożyć farbę na to miejsce i na tekturę. Usunąć tekturę w celu odkrycia ostrej krawędzi.
- W przypadku nanoszenia linii łamanej zaleca się użycie dykty, aby kąty były równe.
- Po skończonej pracy należy wyczyścić spryskiwacz.

Instrukcja montażu

01. Aplikator wraz ze wszystkimi elementami wyjąć z pudełka. W opakowaniu powinny się znajdować:
 - aplikator
 - 2 komplety osłon kół aplikatora
 - bateria typu AA
02. A: Żółtą pokrywę baterii wysunąć w kierunku ku górze, włożyć baterię AA i zamknąć pokrywę (dodatnią końcówką w górę).
03. B: Umocować obie osłony kół aplikatora (musi być słychać kliknięcie).
C: Rada: Ustawić przednie koła na maksymalną szerokość korzystając z ręcznego pokrętła (kręcić ku górze).
04. D & E: Skontrolować strumień powietrza; w tym celu włączyć aplikator i podłożyć rękę pod jego spód. Następnie wyłączyć aplikator.
05. F: Montaż rękojeści – trzymając rękojeść nad tylnymi kołami powoli przesuwając ją w dół przez szarą pokrywę baterii. (musi być słychać kliknięcie).
06. G & H: Ustawienie wysokości pojemnika z aerozolem – pojemnik z aerozolem można umocować na wysokości 50 mm / 75 mm / 100 mm. W tym celu wcisnąć dwoma palcami żółty przycisk i wypchnąć pojemnik na górę, lub zepchnąć w dół na odpowiednią wysokość.
07. I: Ustawić szerokość linii na 50 mm, 75 mm lub 100 mm korzystając z ręcznego pokrętła (patrz załączony rysunek).
08. J & K: Rozłożenie rękojeści – jedną ręką wcisnąć oba żółte przyciski znajdujące się na spodniej stronie rękojeści a drugą ręką ciągnąć rękojeść ku górze do chwili aż jej pozycja zostanie zablokowana mechanizmem zabezpieczającym.
09. L: Ustawić kąt nachylania rękojeści. W tym celu wcisnąć żółte pokrętło znajdujące się na szarej rurce rękojeści i kręcić nim zgodnie z ruchem wskazówek zegara do chwili gdy rękojeść będzie luźna, ustawić kąt nachylenia i ponownie dokręcić pokrętło.
10. M: Potrząsnąć pojemnikiem z aerozolem z taką siłą, aby słychać było kulki mieszające i kontynuować mieszanie co najmniej 60 sekund.

11. N: Można zamocować puszkę z farbą w aerozolu z żółtą końcówką silownika. Przytrzymując puszkę w pozycji pionowej z dala od siebie, umieścić końcówkę na trzpieniu zaworu i rozpylać farbę w górę.
12. O: Pojemnik z aerozolem umieścić w aplikatorze Easyline®. Wsunąć go na wyznaczone miejsce i przyciskać do chwili gdy załapie uchwyt.
13. Można teraz włączyć przepływ powietrza w celu znakowania linii.
14. P: Malowanie linii – Trzymając rękojeść wcisnąć przycisk startu.
15. Poruszać się ze stałą prędkością. Od prędkości zależeć będzie grubość naniesionej linii.
16. Q: Jeżeli linia nie jest malowana blisko ściany zaleca się ustawienie tylnych kół na największą szerokość.

Fachowe rady i zalecenia

Należy pamiętać o tym, by...

- Wyczyścić osłony kół aplikatora zaraz po zaschnięciu farby.
- Nieużywany aplikator powinien stać na kawałku dykty.
- Na nowych powierzchniach ze smoły lub asfaltu należy najpierw nanieść jedną słabą linię jako podkład, aby asfalt nie przesiąkał.
- Nie należy nanosić farby na powierzchnie pokryte mchem, rosą i lodem.
- Na powierzchnie z tworzyw sztucznych lub na porowate powierzchnie farbę należy nanosić w obu kierunkach.
- Nie malować linii na parkingach, w czasie, gdy odbywa się na nich ruch.
- Aby namalować linię łamaną wystarczy zablokować rękojeść i unieść tylne koła aplikatora nad ziemię.