

Instrukcja obsługi zamku bezpieczeństwa

Nr kat. 885004-885007



Proszę otworzyć zamek bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie i przekręcenie w nim klucza do oporu.

UWAGA:

Za każdym razem po zamknięciu drzwi proszę wyjąć klucz z zamka i schować (wraz z zapasowym kluczem) w bezpiecznym miejscu.

KLUCZE NIE MOGĄ DOSTAĆ SIĘ W NIEPOWOŁANE RĘCE!

WSKAZÓWKA:

- W przypadku zgubienia jednego klucza ze względów bezpieczeństwa zamek musi zostać niezwłocznie wymieniony.
- Proszę chronić klucze przed zabrudzeniem.
- Zamek nie może być oliwiony ani natłuszczany.