

Instrukcja obsługi odwijarki taśmy zciągającej 999002 oraz 999137



Magazynowanie

Odwijarkę magazynować przy temperaturach do 50°C w środowisku suchym.

Eksploatacja

Odwijarki wyposażone są w nośnik cewki taśmy PE, który umożliwia osadzenie cewki o szerokości 150 oraz 180 mm. Przetawienie przeprowadzamy przez włożenie, lub wyjęcie rurek dystansowych o długości 30mm na trzpieniach rozporowych krzyża odwijania. Śrubę środkową uzupełnimy według potrzeby kołkiem silonowym, nawleczonym na osi, żeby osiągnąć działanie hamujące przez dokręcanie nakrętki plastikowej. Przez przesunięcie trzpieni rozporowych w otworach krzyża, osiągniemy trzy różne średnice dla cewki, 200, 300 i 400mm.

Oczyszczanie

Odwijarkę ocierać można wilgotną szmatką z małym dodatkiem saponatu.

Konserwacja

Odwijarka przez cały okres żywotności nie wymaga konserwacji, z wyjątkiem regulacji działania hamulcowego nakrętki centralnej, która niezbędna jest zawsze podczas wymiany cewki.

Bezpieczeństwo

Przy pracy z odwijarką dbaj o wystarczającą odległość krzyża odwijającego od osób, żeby nie doszło do ich uchwycenia przy ciągu za taśmę. Nie ciągnij za taśmę zbyt gwałtownie, żeby nie przewrócić odwijarki.