

Instrukcja obsługi nr kat. 1065037, 1065038, 1065039
Wózek z uchwytem

sw-500.100, sw-600.100, sw-700.100, sw-800.100



Nowość

Kółka skrętne z hamulcami i osłoną chroniącą stopy – dla Twojego bezpieczeństwa.

Obciążenie użytkowe: 400 kg (sw-500.100)

Obciążenie użytkowe: 500 kg (sw-600.100, sw-700.100, sw-800.100)

Montaż:

1. Włóż przednią ściankę do gniazd w narożnikach płyty dolnej po stronie kółek z hamulcami.
2. Przykręć mocno ściankę przednią do gniazd.

Dla Twojego bezpieczeństwa:

1. Zwróć uwagę na oznaczenia produktu.
2. Wózek obciążaj równomiernie.
3. Nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia podłoża, na którym znajduje się wózek.
4. Wózek ustawiaj wyłącznie na równej i stabilnej powierzchni.
5. Regularnie sprawdzaj, czy wózek nie jest uszkodzony.
6. Na wózku nie wolno przewozić osób.
7. W przypadku użycia na pochyłej powierzchni wózek należy uprzednio rozładować; używanie na zboczach o nachyleniu powyżej 2% zabronione



Manutan s.r.o.
Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Czechy
Tel.: 800 24 24 24
Faks: 800 10 06 28
e- mail: prodej@manutan.cz
www.manutan.cz

