

Separator do form

Nr kat. 817024

Separator do form to poślizgowy i oddzielający środek bez silikonu. Produkt powstał jako termiczny separator na bazie produktów naturalnych, zapobiega przyklejaniu do tworzywa, form, metali i narzędzi przy temperaturze do 130°C. Produkt nie zawiera freonu, PCB i formaldehydu.

Zakres zastosowań:

Separator służy do oddzielania materiałów

- przy obróbce tworzyw
- przy natryskiwaniu
- przy stłaczaniu i formowaniu próżniowym

Instrukcja użycia:

Powierzchnia musi być sucha, czysta i odtłuszczona (należ użyć środka do czyszczenia S-nr kat. 817015). Pojemnik przed użyciem wstrząsnąć. Nastrzykiwać regularnie z odległości ok. 25 cm. Specjalny wentyl sprayu umożliwia użycie we wszystkich pozycjach.

Zawartość: 500 ml

Uwaga:

Pojemnik pod ciśnieniem. Chronić przed promieniowaniem słonecznym i temperaturami powyżej +50°C.

Po zużyciu nie otwierać przemocą i nie palić. Całkowicie opróżnić. Używać odpowiedniego ubrania ochronnego. Nie wylewać do kanalizacji R 12 Ekstremalnie palny. R 38 Podrażnia skórę.

R 52/53 Toksyczny dla organizmów wodnych, może spowodować długotrwałe niekorzystne skutki w środowisku wodnym. R 66 Wielokrotny kontakt ze skórą może spowodować wysychanie skóry i jej pękanie. R 67 Wdychanie oparów może powodować senność i zawroty głowy.

S 2 Przechować w miejscach niedostępnych dla dzieci.

S 16 Przechowywać poza zasięgiem źródeł zapłonu – zakaz palenia. S 23 Nie wdychać oparów.

S 51 Używać tylko w dobrze wentrzonych pomieszczeniach. S 29 Nie wylewać do kanalizacji.

Pierwsza pomoc:

Po wdychaniu: zapewnić dość świeżego powietrza, w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem.

Przy kontakcie ze skórą: obmyć wodą z mydłem.

Przy kontakcie z oczami: wypłukać prądem wody, w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem.

Przy spożyciu: usta wypłukać wodą, w razie potrzeby wezwać lekarza

F+

Ekstremalnie palny

N

Szkodliwy dla środowiska naturalnego