

OPIS TECHNICZNY

Nr kat. 892037

Nazwa produktu:

Awaryjny zestaw olejowy

Oznakowanie:

892037 – HSB 60GP

Opis techniczny:

Zestaw środków absorpcyjnych, materiałów uszczelniających i podstawowych akcesoriów ochronnych do likwidacji wypływu cieczy ropnych (materiały absorpcyjne odpychają wodę), składowane w beczce odpornej na działanie środków chemicznych z atestem UN.

Zalecane użycie:

Podstawowe wyposażenie przenośne do likwidacji szkodliwych cieczy ropnych. Przeznaczone w szczególności do środków transportu i mechanizacji, warsztatów, stacji paliw i miejsc, gdzie używane są ciecze niebezpieczne dla środowiska.

Skład:

maty sorpcyjne	20 sztuk
wąż olejowy 120 x 8 cm	5 sztuk
poduszka olejowa 30 x 35 x 5 cm	5 sztuk
kit uszczelniający 0,5 l	1 sztuka
chemiczne światło awaryjne czerwone, białe	2 sztuki
oznakowany worek na użyty absorbent	3 sztuki
rękawice odporne na środki chemiczne	1 para
beczka z kodem UN 60 l	1 sztuka

Wymiary:

beczka Ø 40 x 63 cm

Masa:

ok. 25 kg

Absorpcja

90 l w materiałach absorpcyjnych

Likwidacja:

Przez spalanie z uwzględnieniem składu wchłoniętej substancji, który określa proces spalania. Środki sorpcyjne nie obniżają punktu zapłonu i nie zmieniają składu chemicznego wchłoniętych substancji.

Dostawca: MANUTAN sp. z o.o.

www.manutan.cz

www.manutan.hu

www.manutan.pl

www.manutan.sk



All you need. With love.

Instrukcja użycia

Dla likwidacji wypływu zaleca się następujące kroki:

1. Uszczelnienie otworu.

Otwór, przez wypływa ciecz uszczelniamy substancją uszczelniającą zgodnie z instrukcją. Do wchłaniania wypływającej cieczy do czasu uszczelnienia używamy poduszek lub mat.

2. Ograniczenie wypływu cieczy.

Dla zapobiegnięcia rozprzestrzeniania się cieczy kładziemy wokół wypływu cieczy węże. W razie potrzeby większej zapory węże układamy tak, by ich końce zachodziły na siebie.

3. Likwidacja cieczy.

Kładziemy maty i poduszki na ciecz aż do wchłonięcia (całkowite ściemnienie mat). Nasyczone maty można wyjąć i użyć ponownie.

4. Składowanie wykorzystanych absorbentów.

Użyte absorbenty wkładamy do oznakowanych worków.

Uwaga: W zależności od charakteru niebezpiecznej substancji należy zestaw uzupełnić o środki ochrony (ubranie, obuwie, okulary itp.)

Likwidację użytych sorbentów wykonujemy zgodnie z zatwierdzonym planem.

Poszczególne elementy można dokupić oddzielnie.
