

Instrukcja użycia wózka

Nr kat. 999052

Przechowywanie

Wózek składujemy w temperaturach do 50°C w suchym miejscu. Wyższa temperatura składowania negatywnie wpływa na gumowe obręcze kół i tłuszcz w łożyskach.

Użytkowanie

Wózek przeznaczony jest do przewozu ładunków o równej podstawie i minimalnie jednej płaszczyźnie podparcia, do wagi 250 kg. Punkt ciężkości ładunku nie może wykraczać więcej niż 250 mm od tej powierzchni pionowej, ładunek nie może przechodzić przez ramę wózka. Ten typ wózka wyposażony jest w dodatkowe koła $\varnothing$ 160 mm, które ułatwiają przewóz ładunku po nierównym terenie i schodach o stopniach wysokości 150 – 170 mm (standardowe schody). Do ładunku w pozycji pionowej przysuwamy wózek, jego łopatę wsuwamy pod przechylony ładunek, aż oprze się o ramę z rurek. Po nachyleniu ładunku w stronę wózka przechylił się on w odpowiednią pozycję, a jego równowagę utrzymuje obsługująca osoba. Przez kolejne nachylenie do pozycji, kiedy część ładunku bierze na siebie obsługa, zwiększa się wywołana siła, należy uwzględnić przed nałożeniem ładunku czy osoba obsługująca jest fizycznie w stanie utrzymać ładunek w nachylonej pozycji w ruchu. Przy zatrzymaniu i wyładunku postępujemy w odwrotnej kolejności niż przy załadunku, powoli, by ładunek się nie przewrócił. Podczas manipulowania i jazdy należy uwzględniać też nachylenie boczne, które jest ograniczone przez stabilność ładunku i spowodowane przez nierówności podłogi. Wózek przeznaczony jest do ręcznego przewozu po równych, mocnych powierzchniach, bez zderzeń, do szybkości 6 km/h. Wózek nie nadaje się do przewozu osób i zwierząt.

Czyszczenie

Wózek można ścierać wilgotną szmatą z niewielkim dodatkiem środka myjącego, wyjątek stanowią łożyska kół, do których nie może dostać się woda.

Konserwacja

Tłuszczowe wypełnienia łożysk wytrzymują przez czas żywotności wózka, ale w przypadku, przeniknięcia wody lub widocznych zanieczyszczeń należy je wymienić.

Koła główne w razie potrzeby pompuje się do maks. 0.25 Mpa.

Bezpieczeństwo

Podczas pracy należy przestrzegać wymienionych zasad, by nie nastąpiło przeciążenie lub przewrócenie wózka, w szczególności:

- nie przekraczać maks. nośności i nie obciążać wózka uderzeniami
- nie przekraczać maks. szybkości
- nie używać uszkodzonego wózka
- ponieważ wózek podczas jazdy jest niestabilny i musi go trzymać obsługa, należy zachować ostrożność, a obsługująca osoba musi mieć wycucie równowagi zestawu.
- Nośność wózka jest ograniczona przede wszystkim przez fizyczne możliwości obsługi.

Przy zachowaniu tych zasad produkt jest bezpieczny zgodnie z ustawą 102/2001 Dz.U.

Zachować do późniejszego użytku

Parametry techniczne

Typ	999052
Nośność kg	250
Łopata mm	250x300
Koła Ø mm	2x 260 pompowane 2 x 160

Pompować do 0.25 Mpa maks.