

Instrukcja zastosowania uchwytów pomocniczych do taczek

nr kat.: 999519



Przechowywanie

Uchwyty przechowywać w suchym miejscu w temperaturze do 50°C. Wyższa temperatura przechowywania wpływa negatywnie na gumę.

Użytkowanie

Taczkę przysunąć do ładunku ułożonego w pozycji pionowej. Następnie nachylić ładunek i wsunąć pod niego podstawę taczki. Ładunek musi oprzeć się o ramę taczki. Po przechyleniu ładunku w stronę taczki ten dzięki naciskowi na uchwyty przychyli się w położenie chwiejne, w którym równowagę utrzymuje tylko osoba obsługująca. Dzięki kolejnemu przechyleniu do pozycji, w której część ciężaru ponosi obsługa, podwyższa się wywołana w ten sposób siła dlatego przed załadowaniem ciężaru należy wziąć pod uwagę to, czy osoba obsługująca jest zdolna fizycznie do zapanowania nad ciężarem w pozycji przechylonej oraz podczas ruchu. Przy pomocy uchwytów pomocniczych druga osoba może pomóc obsługującemu podczas pokonywania nierówności. Uchwyty należy wsunąć pod podstawę taczki i zahaczyć je w górze o oś kół. Taczka zmienia się tym samym w nosze. Podczas zatrzymania i wyładunku należy postępować w odwrotnej kolejności.

Czyszczenie

Uchwyty można wycierać wilgotną ścierką z niewielką dawką szamponu.

Konserwacja

Uchwyty nie wymagają konserwacji.

Bezpieczeństwo

Ze względu na to, że taczka w położeniu jezdnym jest niestabilna i musi ją przytrzymywać obsługa konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności, a osoba obsługująca musi mieć poczucie zachowania równowagi zestawu.

- przed rozpoczęciem pracy z tawką obydwie obsługujące osoby muszą uzgodnić kolejność postępowania.
- nośność taczki jest ograniczona przede wszystkim fizycznymi możliwościami obsługi.

Przestrzeganie niniejszych instrukcji gwarantuje to, że produkt jest bezpieczny w rozumieniu przepisu 102/2001 KP. Przechować do ponownego wykorzystania.

Parametry techniczne

Typ	2835
Nośność taczki maks. kg	250